



Mode d'emploi Mixchef



Nous vous félicitons pour l'achat de votre batteur mélangeur. Avant l'expédition, cette machine a été contrôlée dans notre dépôt en Belgique. Ainsi, nous pouvons vous garantir la livraison d'une machine prête à être installée.

Pour assurer une bonne utilisation et une longue durée de vie de la machine, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser.

Xavis vous remercie de la confiance et de l'intérêt que vous nous accordez et nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de cette machine.



L'équipe de Xavis

REMARQUE :

L'utilisation de ce matériel industriel peut comporter des risques, tels que des surfaces chaudes, des bords tranchants ou un risque de choc électrique. Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser notre appareil de manière efficace et en toute sécurité.

Toute machine, qu'elle soit considérée comme dangereuse ou non, doit être utilisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

L'utilisateur de cet appareil doit être majeur. Avant d'utiliser la machine, veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce manuel pour travailler en toute sécurité et pour optimiser l'utilisation de votre équipement.

1. SPÉCIFICATIONS



Poids net machine	16 kg
Capacité cuve	7 L
Max. farine	750 g
Vitesse 1/m	58 – 541
Puissance moteur	350 W
Voltage	230V 1Ph

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veuillez prêter attention au symbole suivant inscrit sur la machine :



Cette étiquette indique que seul un personnel de service qualifié peut accéder à cet élément et que l'agent doit débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien.

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE TRAVAIL

La machine doit être utilisée uniquement par du personnel qualifié, ayant été formé à l'utilisation correcte de l'appareil et ayant pris connaissance du contenu de ce manuel.

Pour garantir un travail en toute sécurité, il est impératif de respecter les instructions suivantes :

1. Installer la machine en tenant compte des exigences de sécurité dans le lieu de travail.
2. Ne pas placer la machine à proximité d'une source de chaleur et ne pas l'utiliser dans un environnement présentant un risque d'explosion.
3. Utiliser la machine avec une grande attention et ne jamais se laisser distraire.
4. Ne pas porter de vêtements amples ni de manches larges ou ouvertes.
5. Ne pas enlever, recouvrir ni modifier les plaques signalétiques présentes sur la structure de la machine.
6. Ne pas utiliser la machine comme surface de travail et ne pas y placer des objets non nécessaires aux opérations normales de travail.
7. Ne pas utiliser la machine avec des connexions électriques temporaires ou des câbles non isolés.
8. Vérifier périodiquement l'état du câble d'alimentation et du serre-câble sur le corps de la machine, et le faire remplacer par un personnel qualifié dès que nécessaire.
9. En cas de dysfonctionnement, de bruit inhabituel, de casse ou de déplacement incorrect, arrêter immédiatement la machine.
10. Avant d'effectuer le nettoyage ou la maintenance, débrancher la machine du secteur.
11. Porter des gants de protection lors du nettoyage et de la entretien.
12. Pour toute maintenance exceptionnelle, contacter le fabricant ou un technicien qualifié ou agréé.
13. Ne pas utiliser de jet d'eau ni pulvériser de l'eau pour nettoyer la machine.
14. Lors de la manipulation d'accessoires tranchants, porter des gants résistants aux coupures.

3. INSTALLATION

3.1 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION

REMARQUE :

Il est essentiel d'installer cette machine correctement et de s'assurer de son bon fonctionnement avant son utilisation. L'installation doit être conforme aux exigences locales en matière de sécurité électrique, incendie, santé et sécurité.

Cette machine est conçue pour vous assurer un service satisfaisant pendant de nombreuses années. Une installation correcte est essentielle pour obtenir les meilleures performances, un fonctionnement efficient et sans failles.

3.2 INSTALLATION

Cette machine doit être installée dans une pièce bien aérée afin d'éviter la concentration de substances nocives pour la santé dans l'environnement.

L'installation doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Le non-respect des normes applicables et des spécifications du fabricant dans cette section entraînera l'annulation de la garantie.

Les composants comportant des éléments de réglage protégés par le fabricant doivent être ajustés uniquement par un agent de service agréé. Ils ne doivent pas être modifiés par la personne effectuant l'installation.

Il incombe au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour toutes les alimentations requises par la machine.

3.3 DÉBALLAGE

À la réception de la machine, retirez tout l'emballage et les protections pour le transport, y compris les bâches en plastique qui protègent les panneaux extérieurs.

Vérifiez que la machine et ses composants ne sont pas endommagés.

Signalez immédiatement tout dommage au transporteur et au distributeur.

Ne tentez jamais de faire fonctionner la machine avec des pièces endommagées.

Signalez toute anomalie au distributeur qui a livré cette machine.

3.4 EMPLACEMENT

1. Choisissez un emplacement pour la machine de manière à laisser un espace libre d'au moins 0,6 m autour de la machine, afin de permettre son utilisation, son nettoyage et son entretien.

2. Placez la machine dans la position correcte de travail. La machine doit être installée sur un sol plat, solide et sec.

3. Il est recommandé que la machine soit de niveau, tant d'avant en arrière que latéralement. Cela garantira une stabilité optimale.

3.5 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

1. Une prise électrique doit être accessible à portée du câble d'alimentation inclus. N'utilisez pas de rallonges pour connecter le câble électrique de la machine au secteur.

2. Avant d'effectuer les branchements électriques, consultez les spécifications figurant sur la plaque signalétique afin de vérifier leur conformité avec celles de l'alimentation électrique. Le branchement électrique doit être réalisé par un technicien qualifié, en respectant toutes les normes de sécurité applicables et les normes électriques nationales.

Lors du branchement de la machine, assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents :

1. Un disjoncteur isolant doit être installé à une distance maximale de 2 m de la machine.

2. Un passe-câble ou presse-étoupe doit être installé autour de l'orifice d'entrée du câble d'alimentation électrique dans la machine.

3. Toutes les connexions électriques doivent être vérifiées et parfaitement étanches.

Une fois le branchement électrique effectué, la machine est prête à l'emploi.

LISTE DE COLISAGE

Nom		Quantité	Remarques
Châssis	Batteur	1 pc	
Accessoires	Fouet	1 pc	
	Palette	1 pc	
	Crochet	1 pc	
	Cordon d'alimentation	1 pc	
Si une pièce est manquante ou cassée, veuillez contacter votre revendeur. Conservez le matériel d'emballage correctement au cas où il serait utilisé pour la réparation			

Remarque spéciale :

La société se réserve le droit de modifier le produit à tout moment et sans préavis. Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer en raison des améliorations apportées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'utilisez pas la machine en continu, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et débranchez-la du secteur.
- Il est essentiel de nettoyer régulièrement la machine. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour essuyer la machine. Évitez d'utiliser des détergents chimiques, de la poudre ou tout autre agent chimique pour le nettoyage.
- En cas de blocage récurrent pendant le mélange, réduisez la quantité du mélange pour éviter une surcharge supplémentaire.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Action requise
L'outil ne fonctionne pas lorsque le batteur est allumé	La prise de courant n'est pas correctement connectée	Vérifiez les connexions électriques
	Fusible de protection défectueux	Remplacez le fusible de protection
	Capacité de mélange maximale dépassée	Veuillez vérifier si le thermique de surcharge a été actionné
La température du moteur est anormalement élevée, et la vitesse diminue	Tension incorrecte ou faible	Vérifiez la tension
	Surcharge	Réduire le mélange d'ingrédients
	Mauvais accessoire batteur	Suivez les instructions pour changer d'outil
L'outil heurte la cuve	Cuve/outil défectueux ou bosselée	Enlevez les bosses ou remplacez cuve/outil

INSTALLATION

- La tension nominale standard de la machine est AC 220V 50HZ (veuillez utiliser une prise large à trois têtes avec une bonne mise à la terre).
- Installation des outils : desserrez la poignée, soulevez la tête de la machine puis maintenez-la fixe. Attachez les accessoires au batteur, tournez de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les fixer.
- Installation de la cuve : placez ensuite la cuve dans la base, tournez jusqu'à ce qu'elle soit fixée.
- Mise en marche du mixeur : après avoir ajouté les ingrédients, baisser la tête et serrer la poignée. Réglez la vitesse souhaitée. Réglez la minuterie.
- Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer la machine.
- Une fois l'opération terminée, la machine s'arrête automatiquement. Si l'écran de la minuterie affiche 00:00, la machine est en mode manuel.
- Éteignez la machine si vous ne l'utilisez pas.

ACCESSOIRES

- **Crochet**: Idéal pour mélanger des ingrédients collants tels que les pâtes.
- **Palette**: Adaptée pour mélanger la pâte, la poudre et les ingrédients concassés, comme la farce.
- **Fouet**: Convient pour mélanger des produits liquides tels que la crème et les œufs.

Crochet			Palette		Fouet		
							
	Farine	Liquide		Biscuits/Farce		Crème	Blanc d'oeuf
Min	250 g	60 %		350 g		0,3 L	2 pcs
Max	750 g	60 %		900 g		1,2 L	22 pcs
Plage de vitesse							
1-4			1-8		1-11		





xavis

Xavis | BLANKENBERGSESTEENWEG 44A | 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM
T: +32 (0)50 70 26 63 | info@xavis.be