

Démarrage

Placez l'appareil sur une surface stable et plane, avec suffisamment d'espace libre pour assurer une bonne ventilation. Branchez la fiche monophasée dans la prise. En haut à droite de l'appareil (voir flèche) se trouve le bouton marche/arrêt et éclairage. Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer l'appareil.



L'écran tactile

Fase 1

Remplissez à moitié le doseur fourni avec de l'eau. Versez ensuite l'eau dans le réservoir central à l'intérieur du proofchef.



Verre doseur



Réservoir d'eau du proofchef

Fase 2

Une fois que le réservoir d'eau est rempli, vous pouvez régler la température, l'humidité et le temps de fermentation par l'écran tactile situé en haut de la porte du chambre de pousse. Utilisez les boutons plus et moins sur le côté de l'écran pour régler les valeurs. Le bouton situé à gauche de l'écran tactile permet de passer facilement d'un mode à l'autre. Après avoir défini les paramètres souhaités, la chambre de pousse est prête à l'emploi et vous pouvez commencer à faire pousser la pâte a pain .

1. Changement de mode
2. – bouton
3. Température
4. Humidité
5. Temps
6. + bouton
7. Bouton marche/arrêt de l'éclairage



Extra

Pour allumer l'éclairage de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes.



Bouton marche/arrêt de l'éclairage