




xavis



**Handleiding  
Mixchef**

**Proficiat met de aankoop van uw klopper menger. De machine werd alvorens te leveren getest in het magazijn te België. Zo kan Xavis garant staan voor de levering van een machine die klaar is voor installatie.**



**Voor een goede werking en lange levensduur van uw machine, raden wij u aan deze handleiding grondig door te nemen alvorens aan de slag te gaan met de machine.**

**Xavis dankt u voor het vertrouwen en interesse en wenst u veel werkgenot.**



**Team Xavis.**



#### NOTA:

Het gebruik van deze industriële machine houdt risico's in zoals verhitte oppervlakken, scherpe voorwerpen of de blootstelling aan elektrische stroom. Deze handleiding wordt U ter beschikking gesteld om U te begeleiden in het veilig en efficiënt gebruik van onze machines.

Alle materialen, gevaarlijk of niet, moeten volgens correcte werkwijzen worden gebruikt. De bediener moet meerderjarig zijn. Lees en volg de instructies zorgvuldig voor veilig en optimaal gebruik van de machine.

## 1. SPECIFICATIES



Nettogewicht machine	16 kg
Kuipinhoud	7 L
Max. bloem	750 g
Snelheid 1/m	58 - 541
Motorvermogen	350 W
Spanning	230V 1Ph

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Voor uw veiligheid hou rekening met het volgende symbool als u het aantreft op de machine.



Dit label betekent dat enkel een gekwalificeerde technicus toegang tot deze plaats heeft. De machine moet losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet vooraleer onderhoud of herstellingen uit te voeren.

### 2.2 WERKVEILIGHEID

Deze machine mag enkel bediend worden door personeel dat voldoende is opgeleid in het gebruik van de machine en op de hoogte is van de informatie in deze handleiding.

#### **OM EEN VEILIGE WERKOMGEVING TE VERZEKEREN, MOET U AAN VOLGENDE INSTRUCTIES VOLDOEN:**

1. Installeer de machine volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
2. Plaats de machine niet bij warmtebronnen of in explosiegevaarlijke omgevingen.
3. Werk geconcentreerd en laat je niet afleiden.
4. Draag geen loszittende kleding tijdens gebruik.
5. Verwijder of wijzig geen identificatieplaatjes op de machine.
6. Gebruik de machine niet als werktafel en plaats er geen onnodige voorwerpen op.
7. Gebruik geen tijdelijke of slecht geïsoleerde stroomkabels.
8. Controleer regelmatig de stroomkabel en klem; laat defecten direct verhelpen door gekwalificeerd personeel.
9. Stop de machine onmiddellijk bij storingen of abnormale geluiden.
10. Koppel de stroom los vóór onderhoud of herstellingen.
11. Draag handschoenen bij onderhoud of bij contact met scherpe onderdelen.
12. Laat complexe herstellingen enkel uitvoeren door bevoegd personeel.
13. Reinig de machine niet met stromend of onder druk staand water.
14. Draag handschoenen bij contact met scherpe onderdelen.

## 3. INSTALLATIE

### 3.1 ALGEMENE INSTALLATIEVOORWAARDEN

#### NOTA:

Het is zeer belangrijk dat deze machine correct wordt geïnstalleerd en correct is afgesteld voor gebruik. De installatie moet gebeuren in overeenstemming met lokale elektriciteits-, brand-, gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden.

Deze machine is ontworpen om jarenlange diensttevredenheid te leveren. Een correcte installatie is essentieel om de beste prestaties, doeltreffendheid en probleemloze werking te bereiken.

### 3.2 INSTALLATIE

Installeer deze machine in een goed geventileerde ruimte om schadelijke deeltjes te vermijden. Alleen gekwalificeerd personeel mag de installatie uitvoeren.

Afwijkingen van de geldende voorschriften of de specificaties van de fabrikant doen de garantie vervallen. Verzegelde onderdelen mogen uitsluitend worden afgesteld door een erkende onderhoudstechniker, niet door de installateur.

De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte aansluitingen en werking van de machine.

### 3.3 UITPAKKEN

Verwijder alle verpakking en beschermfolie van de behuizing. Bewaar het verpakkingsmateriaal tot u zeker bent dat de machine geen in- of externe schade heeft. Meld eventuele schade direct aan de transportfirma.

### 3.4 LOCATIE

1. Kies een locatie met minstens 0,6 m vrije ruimte rondom voor bediening, onderhoud en herstellingen.
2. Zet de machine in de juiste werkpositie op een vlakke, stevige en droge ondergrond.
3. Voor optimale stabiliteit moet de machine zowel in de breedte als in de diepte waterpas staan.

### 3.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING

1. Sluit de machine aan op het elektriciteitsnet binnen het bereik van de stroomkabel. Gebruik geen verlengkabels.
2. Controleer het identificatieplaatje en stem de aansluitingen af op de opgegeven stroomvoorziening. Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde techniker volgens de veiligheids- en lokale voorschriften.

Vooraleer de machine op het elektriciteitsnet aan te sluiten, zorg ervoor dat:

1. Een zekeringschakelaar geplaatst is binnen 2 m van de machine.
2. Er een wartel en spanning rond de stroomtoevoerkabel zit bij invoeropening in de machine.
3. Alle kabelaansluitingen gecontroleerd worden en vast zitten.

**Eens de elektrische aansluiting is gemaakt, is de machine klaar voor gebruik.**

## PAKETINHOUD

Naam		Aantal	Opmerkingen
Behuizing	Klopper menger	1 pc	
Toebehoren	Draadgarde	1 pc	
	Vlinder	1 pc	
	Haak	1 pc	
	Netsnoer	1 pc	

Als er een toebehooren ontbreekt of kapot is, contacteer dan je leverancier. Bewaar het verpakkingsmateriaal indien een herstelling/terugzending nodig is.

### Nota:

De fabrikant behoudt het recht om het produkt aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.  
De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter referentie.  
Het daadwerkelijke product kan afwijken als gevolg van productverbeteringen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Gebruik de machine niet continu, anders kan de levensduur worden verkort.
- Voordat u de machine reinigt of onderhoudt, moet u de machine uitschakelen en loskoppelen van het stopcontact.
- Het is belangrijk om de machine regelmatig schoon te maken. Gebruik een zachte, vochtige doek om de machine af te vegen. Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen om de machine schoon te maken.
- Als er een geval is van constant vastlopen tijdens het mengen, verklein dan de batchgrootte om verdere overbelasting te voorkomen.

## PROBLEEMOPLOSSINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De draaiknop werkt niet als de mixer aanstaat	Stopcontact niet goed aangesloten	Controleer de aansluitingen
	Thermische overbelastingzekering is defect	Vervang thermische overbelastingzekering
	Maximale mengcapaciteit overschreden	Verminder de batchgrootte van de ingrediënten
De motortemperatuur is abnormaal hoog en de snelheid neemt af	Verkeerde of te lage spanning	Controleer de spanning
	Overbelast	Verminder de batchgrootte van de ingrediënten
	Onjuiste menghulpstuk	Breng juiste menghulpstuk aan
Menghulpstuk raakt de kuip	Defecte of gedeukte kuip/menghulpstuk	Verwijder deuken of vervang de kuip/menghulpstuk




## INSTALLATIE

- De standaard voltage van de machine is AC 220V 50HZ
- Menghulpstuk aanbrengen: draai de vergrendel hendel los, kantel de kop op en draai de vergrendel hendel vast. Duw het menghulpstuk in de draaikop, draai 60° tegen de klok in om vast te zetten.
- Plaats de kuip, draai tot de kuip vergrendeld is. Zet de aan/uit knop aan.
- Voeg de ingrediënten toe aan de kom. Laat de kop zakken en zet deze vast door de hendel aan te draaien.
- Kies de gewenste snelheid. Stel de timer in.
- Druk op de knop START/STOP om het mixen te starten. De machine stopt automatisch zodra de bewerking voltooid is. Als de timer 00:00 aangeeft, werkt de mixer in handmatige modus.
- Zet de machine uit na gebruik.



## MENGHULPSTUKKEN

- **Haak:** geschikt voor het mengen van kleverige materialen zoals deeg.
- **Vlinder:** geschikt voor het mengen van crèmes, poeder en gemalen materiaal, zoals vulling.
- **Draadgarde:** geschikt voor het mengen van vloeibare materialen zoals room en eieren.

Haak			Vlinder		Draadgarde	
						
	Bloem	Vloeistof		Crème/vulling	Room	Eiwit
Min	250 g	60 %		350 g	0,3 L	2 st.
Max	750 g	60 %		900 g	1,2 L	22 st.
<b>Snelheid</b>						
	1-4		1-8		1-11	





# xavis

**Xavis | BLANKENBERGSESTEENWEG 44A | 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM**  
**T: +32 (0)50 70 26 63 | [info@xavis.be](mailto:info@xavis.be)**